


## 7641206P

### Barra de extração de porca danificada para série 9TD406



- Para extrair uma porca danificada presa em uma chave de caixa helicoidal.
- Utilização: 1. Segure a chave de caixa helicoidal com a porca presa. 2. Insira a barra de extração nela. 3. Bata na barra de extração com um martelo para soltar a porca da chave de caixa.



7641206P

L (mm)

160

ø (mm)

12