

7641206P

Beschädigte Bolzenausziehstange für die Serie 9TD406



- Wird zum Herausziehen einer beschädigten Schraube verwendet, die in einer Spiralnuss steckt.
- Verwendung: 1. Fassen Sie den Spiralschlüssel mit der festsitzenden Schraube an. 2. Stecken Sie die Absaugstange hinein. 3. Klopfen Sie mit einem Hammer auf die Zugstange, um den Bolzen aus der Buchse zu lösen.



7641206P

L (mm)

160

ø (mm)

12