

7641206P

Barra de extracción de pernos usados para 9TD406



- Se utiliza para extraer un tornillo dañado atascado en un vaso helicoidal.
- Utilización: 1. Sujete el vaso helicoidal con el perno atascado. 2. Introduzca la barra de extracción. 3. Golpee la barra de extracción con un martillo para liberar el perno del casquillo.



7641206P

L (mm)

160

ø (mm)

12