

## 11015SQ



### Juego de extractores de tornillos - 15 piezas

Peso (kg) : 0,51

- Para retirar tornillos rotos, atascados o dañados.
- Para extraer pernos redondeados, dañados, rotos o atascados.
- Acero SNCM +V
- Dureza: HRC 49-52
- No utilice nunca estos extractores manuales con una herramienta bajo tensión, para evitar daños o lesiones.
- Funcionamiento :
  - 1. Taladre un orificio 0,5 mm mayor que el extractor en el perno.
  - 2. Inserte el extractor en el orificio.
  - 3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el perno.

