

## 9AT3F01

### Palmer pour PMH. universel

- Nécessite l'Outil de positionnement PMH 9AT3-F02.
- Permet de déterminer précisément la position point mort haut du piston

