


794507



Cutter pliant à double lame

- 2 en 1 : une lame trapèze et une lame crochet dans un seul cutter
- Basculement rapide entre deux lames grâce au bouton sélecteur
- Cutter pliable avec bouton de verrouillage, pour un rangement en toute sécurité
- Changement rapide des lames à l'aide des boutons de déverrouillage



794507

L (mm)

171

Poids (g)

157,5