


## 11015SQS


**S**

### Estrattore a vite in pollici

- Per rimuovere viti rotte, inceppate o danneggiate.
- Per rimuovere bulloni arrotondati, danneggiati, rotti o inceppati.
- Acciaio SNCM +V
- Durezza: HRC 49-52
- Non utilizzare mai questi estrattori manuali con un utensile sotto tensione, per evitare danni o lesioni.
- Come funziona :
  - 1. Praticare un foro di 0,5 mm più grande dell'estrattore sul bullone.
  - 2. Inserire l'estrattore nel bullone.
  - 3. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il bullone.



Lunghezza (mm)

Dimensioni impronta (Inch)

Esagono di trascinamento

11015SQ12S04

29

1/8"

12

11015SQ12S06

29

3/16"

12

11015SQ12S08

29

1/4"

12

11015SQ12S12

29

3/8"

12

11015SQ16S16

29

1/2"

16